




Filtro duplo

RP 51409/02.09 Substituído: 08.08 1/16

Tipo 100 FLDN 0160 até 1000; 100 FLD 0045, 0055, 0120, 0200, 0270

Tamanho nominal **de acordo com DIN 24550**: 0160 até 1000 Tamanho nominal de acordo com BRFS: 0045, 0055, 0120, 0200, 0270 Pressão nominal 100 bar Conexão até DN 100 Temperatura de operação –10 °C até +100 °C



Conteúdo

Indice Página - Filtração de fluidos hidráulicos e graxas Aplicação, características - Filtração de fluidos e gases Montagem, elemento filtrante, acessórios, - Montagem direta nas tubulações curvas características, qualidade e normalização 2 - Proteção contra desgaste de componentes do sistema Dados para pedidos 3 - Modo de operação contínuo devido ao tipo de construção do Tipos preferenciais 4 filtro duplo. Dados para pedidos: Elemento sinalizador elétrico para o indicador de contaminação do filtro 5 5 Conectores Características Símbolos 6 Dados técnicos 7 - Filtros para a montagem de linha, para modo de operação Curvas características 8 ... 11 contínuo Dimensões 12 - Variante de série FLDN com elementos filtrantes de acordo com DIN 24550 Peças de reposição 12...14 - Possibilidades de aplicação variadas Instruções de montagem, operação e manutenção 15 - Sistema modular compacto - Perda de pressão reduzida - Materias filtrantes especiais altamente eficazes

Aplicação

Montagem

Duas carcaças soldadas unidas por um bloco comutador. Conexões sobre-postas para a entrada e saída na parte da frente do bloco comutador. Materiais veja lista de peças de reposição. Estão disponíveis outras execuções desta versão sob encomenda.

Elemento filtrante

Plissamento tipo estrela com espessura da plissa otimizada e diferentes materiais filtrantes.

O elemento filtrante é o componente mais importante do sistema "FILTRO" em relação à disponibilidade e proteção contra desgaste das instalações.

Critérios decisivos para a seleção são a classe de contaminação necessário do fluido de operação, ΔP inicial e a capacidade de retenção de partículas.

Mais informações detalhadas constam no nosso folheto "Elementos filtrantes".

Acessórios

Indicador de contaminação do filtro

O filtro está essencialmente equipado com indicador ótico mecânico de contaminação. A conexão do indicador de contaminação elétrico ocorre através do elemento sinalizador elétrico com 1 ou 2 contatos que tem de ser encomendado separadamente. O elemento sinalizador elétrico é encaixado no indicador ótico mecânico de contaminação e preso com um anel de segurança.

Válvula Bypass

Para proteção do elemento filtrante em caso de partida com o óleo a frio e excedimento do ΔP devido a contaminação.

Curvas características

Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima, veja área Download http://www.eppensteiner.de.


Curvas características adicionais relativas aos filtros deste catálogo são encontradas no programa BRFilterselect da BRFS.

Qualidade e normalização

O desenvolvimento, fabricação e montagem de filtros industriais BRFS e elementos filtrantes BRFS ocorre conforme o sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2000.

Os filtros de pressão para aplicações hidráulicas segundo o RP 51409 são produtos sob pressão segundo o artigo 1, capítulo 2.1.4 da diretiva de produtos sob pressão 97/23/CE (DGRL). Devido à exclusão do artigo 1, capítulo 3.6 da DGRL, os filtros hidráulicos são excluídos da DGRL, se não estiverem em categoria superior a I (diretriz 1/19). Neste caso não obtêm qualquer marca CE.

Dados para pedidos



		1.		÷		<u> </u>) 		
Elemento filtrante	•				•	•			
Tipo de construção	= 1								Vedação
Tamanho nominal								M =	Vedação NBR
FLDN	= 0160 0250 0400 063	0 100	0					V =	Vedação FKM
FLD	= 0045 0055 0120 020	0 027	0						Válvula bypass
Malha de filtragem en	n μm								Pressão de abertura:
nominal	•						0 =		no elemento filtrante sempre 0
Tela metálica em aço	inoxidável, lavável: G10, C	325 :	= G						Versão do elemento
Papel, não lavável: P1	0	:	= P		0	=			Cola padrão T = 100 °C
absoluto (ISO 16889)						.0 =			Material padrão
Fibras inorganicas, não	lavável: H3XL, H10XL, H20	XL= H	lXL			D 1) =		níquel químico
ΔΡ									
máx. ΔP permitido do e	elemento filtrante								
30 bar				= A	E	(em	plo d	e pedid	lo:
60 bar não para 100 F	I D 0200 e 100 FI D 0270			= C	1.0	0045	H10	XL-A00)-O-M

¹⁾ Apenas em conexão com a vedações FKM

²⁾ Z = Certificado de teste do fabricante de acordo DIN 55350 T18

Tipos preferenciais

Filtro de pressão du	plo com Bypass	. malha de filtragem 1) um e p	ressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número do material
100 FLDN 0160 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	290	R928000621
100 FLDN 0250 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	380	R928000622
100 FLD 0045 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	460	R928000626
100 FLD 0055 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	510	R928000627
100 FLDN 0400 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	690	R928000623
100 FLDN 0630 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	830	R928000624
100 FLD 0120 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	950	R928000628
100 FLDN 1000 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	850	R928000625
100 FLD 0201 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	1500	R928000705
100 FLD 0271 H10XL-A00-09V5,0-D0M0A	1570	R928000706

Filtro de pressão duplo com Bypass, malha de filtragem 3 µm e pressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número do material
100 FLDN 0160 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	130	R928000613
100 FLDN 0250 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	198	R928000614
100 FLD 0045 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	285	R928000618
100 FLD 0055 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	352	R928000619
100 FLDN 0400 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	355	R928000615
100 FLDN 0630 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	515	R928000616
100 FLD 0120 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	735	R928000620
100 FLDN 1000 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	550	R928000617
100 FLD 0201 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	1040	R928000703
100 FLD 0271 H3XL-A00-09V5,0-D0M0A	1190	R928000704


Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 10 µm e pressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δ <i>p</i> = 0,8 bar	Número do material
100 FLDN 0160 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	290	R928000668
100 FLDN 0250 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	380	R928000669
100 FLD 0045 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	460	R928000672
100 FLD 0055 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	510	R928000673
100 FLDN 0400 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	690	R928000670
100 FLDN 0630 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	830	R928000671
100 FLD 0120 H10XL-C00-00V5,0-D0M0A	950	R928000674

Filtro de pressão duplo sem Bypass, malha de filtragem 3 μm e pressão nominal 100 bar

Tipo	Vazão em I/min com 30 mm/s e Δp = 0,8 bar	Número do material
100 FLDN 0160 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	130	R928000661
100 FLDN 0250 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	198	R928000662
100 FLD 0045 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	285	R928000665
100 FLD 0055 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	352	R928000666
100 FLDN 0400 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	355	R928000663
100 FLDN 0630 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	515	R928000664
100 FLD 0120 H3XL-C00-00V5,0-D0M0A	735	R928000667

Códigos para pedidos: elemento sinalizador elétrico para indicador de contaminação do filtro



Elemento sinalizador elétrico Tipo	Nº do material
ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN	R901025339
ABZFV-E2SP-M12X1-1X/-DIN	R901025340
ABZFV-E2SPSU-M12X1-1X/-DIN	R901025341

Exemplo de pedido:

Filtro de pressão com indicador de contaminação mecânico-ótico para p_{nominal} = 100 bar [1450 psi] com válvula Bypass, tamanho nominal 0045, com elemento filtrante 10 µm e elemento sinalizador elétrico M12x1 com 1 contato para fluido hidráulico óleo mineral HLP de acordo com DIN 51524.

Filtro: 100 FLD 0045 H10XL-A00-07V5,0-D0M0A Número do material: R928000626 Número do material: R901025339 Indicador de contaminação: ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN

Conectores segundo IEC 60947-5-2 (Dimensões em mm [polegadas])

Para elemento sinalizador elétrico com conector redondo M12 x 1

Conector apropriado para 24 4 pólos, M12 x 1 com conexão união roscada, prensa cabo Pg9.

N.º do material R900031155

Conector apropriado para K24-3m 4 pólos, M12 x 1 com cabo PVC injetado, 3 m de comprimento.

Secção transversal do cabo: 4 x 0,34 mm²

Cores do cabo: Marron


> 2 Branco


3 Azul

Preto


N.º do material R900064381

Outros conectores para conexão redonda, ver folha de dados RP 08006.





Símbolos



Dados técnicos (para aplicações diferentes dos valores indicados, favor consultar-nos!)


Elétricas (elemento sinalizador elétrico)


Conexão elétrica		Conector redondo M12x1, 4 pólos				
Capacidade de carga nos o	contatos, tensão contínua A	máx. 1				
Faixa de tensão	E1SP-M12x1 V CC/AC	máx. 150				
	E2SP V CC	10 até 30				
Potência máxima de ligaçã	o com carga ôhmica	20 VA; 20 W; (70 VA)				
Tipos de contato	E1SP-M12x1	AC				
	E2SP-M12x1	NF com 75% da pressão de resposta NA com 100% da pressão de resposta				
	E2SPSU-M12x1	NF para 75% da pressão de resposta NA para 100% da pressão de resposta Passagem de sinal com 30 °C [86 °F], Retorno de sinal com 20 °C [68 °F]				
Indicação através de LED's no elemento sinalizador elé		Operação (LED verde); contato de 75% (LED amarelo) Contato de 100% (LED vermelho)				
Tipo de proteção conforme	EN 60529	IP 65				
Para tensão contínua acim	a de 24 V deve prever-se, para prote	eção dos contatos elétricos um supressor de fagulhas.				
Massa Elemento sinaliza – com conector re		0,1 [0.22]				


Curvas características

H3XL...

Peso esp.: $< 0.9 \text{ kg/dm}^3$ Curvas características Δp - Q para filtros completos Delta p recomendado para partida = 0.8 bar










Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.










Curvas características


H3XL...

Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Ap - Q para filtros completos

Delta p recomendado para partida = 0,8 bar







Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.

120 mm²/s


46 mm²/s 30 mm²/s Viscosidade do óleo:







Curvas características H10XL...

Peso esp.: < 0,9 kg/dm 3 Curvas características Δp - Q para filtros completos Delta p recomendado para partida = 0,8 bar










Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.










Curvas características


H10XL...

Peso esp.: < 0,9 kg/dm³

Curvas características Ap - Q para filtros completos

Delta p recomendado para partida = 0,8 bar







Nosso software BRFilterSelect permite uma escolha ótima do filtro.


120 mm²/s 46 mm²/s 30 mm²/s

Viscosidade do óleo:





Dimensões, peças de reposição (dimensões em mm)



Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com DIN 24550

Tipo 100 FLDN	Capaci- dade em I	Peso em kg ¹⁾	A 1	A2	A3 ²⁾	A 4	A 5	A6	B1	B2	В3	B4	C1 Conexão DIN 2637	C2	C3	C4
0160	2 x 5	127,5	490	210	180	148		210	375	150	100		DN 50	Ø 200	M16	Ø 139,7
0250	2 x 6	130	580	210		238		210	3/3	130	100		DN 50	200	IVITO	0 139,7
0400	2 x 10	181,5	627	005	270	256	_	220	000 405	180	115	_	DN 00	Ø 040	1400	Ø 400 0
0630	2 x 13	187	777	235	400	406		230	485				DN 80	Ø 240	M20	Ø 168,3
1000	2 x 19	226	888	270	420	463	250	-	480	225	-	188	DN 100	Ø 260	-	Ø 193,7

Carcaça do filtro para elementos filtrantes de acordo com padrão BRFS

Tipo 100 FLD	Capa- cidade em I	Peso em kg	A1	A2	A3 ²⁾	A4	A 5	A6	B1	B2	В3	B4	C1 Conexão DIN 2637	C2	C3	C4
0045	2 x 8	134,5	730	210	420	388		210	375	150	100		DN 50	Ø 200	M16	Ø 139.7
0055	2 x 10	139	898	210	590	556		210	3/3	150	100		DN 30	200	IVITO	139,7
0120	2 x 20	199	1134	235	780	763	_	230	485	180	115	_ [DN 80	Ø 240	M20	Ø 168,3
0200	2 x 28	322	1246	270	780	821			480	225			DN 100	Ø 260		Ø 193,7
0270	2 x 33	384	1480	270	1010	1055	250	_	400	223	_	188	DIN 100	D 260	_	0 193,7


¹⁾ Peso incl. elemento filtrante padrão e indicador de contaminação do filtro. 2) Medida de desmontagem para substituição do elemento filtrante.

Peças de reposição

		Tamanho	FLDN		0160	0250			0400	0630		1000			
		construtivo	FLD				0045	0055			0120		0200	0270	
Pos.	Quan- tidade	Denomi	inação	Material	Designação do pedido										
1	2	Tampa	do filtro	diversas	Para pedido, indicar "Filtro"										
2	2	Elemento	filtrante	diversas		٧	/eja des	signaçã	io do pe	edido E	lemento	filtrant	:e		
3	16 24	Parafuso s	sextavado	8.8			02				- 60	- 05			
4	2	Parafuso de	desaeração	5.8	4158										
5	1	Chave de ad do reg		Un	Para pedido, indicar "Filtro"										
6	1	Tampa infer		Un		40	19		4055			4075			
7	1	Tampa supe		Un		4018				4056			4058		
	32	Parafuso	a il (malui a a			_				654			_		
8	24	Paratuso	cilinarico	8.8				_	•				662		
	16	Parafuso s	extavado			59	94					_			
9	2	Parafuso c	de fixação	5.8				789					790		
10	1	Linha de cor de pre		Un	Para pedido, indicar "Filtro"										
11	1	Indicador de nação d		diversas	Ve	ja desi	gnação	do ped	lido indi	icador d	de conta	aminaç	ão do fi	ltro	
	1	Jogo de v	vedação	diversas				Para p	pedido,	indicar	"Filtro"				

Todos os números de peças específico BRFS.

Peças de reposição (aplicação para filtros DIN e SAE)



Indicador ótico mecânico de contaminação	Nº do material			
ABZFV-HV5-1X/M-DIN	R901025313			

Os dados para pedidos para elementos filtrantes podem ser consultados nos dados para pedidos na página 3.

Jogos de vedação têm de ser encomendados sob indicação da chave completa.

Material da vedação e tratamento superficial por fluido hidráulico

		Dados para pedidos	
Óleos minerais		Material da vedação	Versão do elemento
Óleo mineral	HLP de acordo com DIN 51524	M	0
Fluidos hidráulicos fogo resist	entes		
Emulsões	HFA-E de acordo com DIN 24320	M	0
Soluções sintéticas à base de água	HFA-S de acordo com DIN 24320	М	D
Soluções à base de água	HFC de acordo com VDMA 24317	M	D
Ésters fosfato	HFD-R de acordo com VDMA 24317	V	D
Ésters orgânicos	HFD-U de acordo com VDMA 24317	V	D
Fluidos hidráulicos altamente l	pio-degradáveis		
Triglicerídeos (óleo de colza)	HETG de acordo com VDMA 24568	М	D
Ésters sintéticos	HEES de acordo com VDMA 24568	V	D
Poliglicóis	HEPG de acordo com VDMA 24568	V	D

Montagem, operação, manutenção

Montagem do filtro

Comparar a pressão do sistema com a pressão indicada na placa de identificação. Montar filtro em tubulação, ter em atenção direção do fluxo e altura de desmontagem do elemento filtrante.

⚠ Atenção!

Reservatório pode encontrar-se sob pressão!

Montagem e desmontagem apenas na instalação sem pressão! Manter a compensação da pressão fechada em caso do filtro aberto!

Não a acionar a comutação em caso de filtro aberto!

Não trocar o indicador de contaminação do filtro e a compensação da pressão, se o filtro estiver sob pressão!

Garantia funcional e de segurança está atrelada a utilização de peças de reposição originais da Rexroth!

A manutenção deve ser efetuada apenas por pessoal qualificado!

Operação

Colocar o manípulo do registro na posição central e encher ambos os lados do filtro. Ligar a bomba de operação. Purgar o filtro abrindo o parafuso de desaeração, após saída do fluido de operação voltar a fechar. Comutar o filtro para a posição de operação. O manípulo do registro tem de se encontrar no batente.

Manutenção

Se na temperatura de operação o pino de indicação vermelho sair do indicador de contaminação do filtro até ao batente à tampa de plástico, e / ou se o processo de comutação for ativado na indicação eletrônica, o elemento filtrante está contamindo e tem de ser trocado ou limpo.

Substituição do elemento filtrante

Abrir linha de compensação de pressão, comutar o manípulo do registro no sentido contrário até ao batente no lado do filtro limpo. Voltar a fechar linha de compensação de pressão. Abrir parafuso de desaeração e reduzir pressão. Voltar a fechar parafuso de desaeração. Desaparafusar parte superior do filtro. Abrir parafusos de fixação e esvaziar o filtro, depois voltá-los a fechar. Retirar o elemento filtrante, rodando-o ligeiramente do pino de encaixe inferior na carcaça do filtro. Verificar a carcaça do filtro quanto a limpeza e, se necessário, limpar.

Substituir elementos filtrantes H...-XL, P. O elemento filtrante é lavável com tipo G.... A eficácia da limpeza depende do tipo de contaminação e da altura do ΔP antes da substituição do elemento filtrante. Se o ΔP , após a substituição do elemento filtrante, for inferior a 50 % do valor de um elemento filtrante a limpeza já não faz sentido. Aplicar um elemento filtrante novo ou limpo na carcaça do filtro. Verificar anel de vedação e substituir em caso de danificações. Aparafusar parte superior do filtro sem ferramenta de auxílio até ao último passo da rosca. Retroceder em 1/4 de rotação. Purgar o filtro abrindo o parafuso de desaeração, após saída do fluido de operação voltar a fechar.

Reservam-se os direitos técnicos!

Anotações

Bosch Rexroth Filtration Systems GmbH Hardtwaldstraße 43, 68775 Ketsch, Germany Caixa postal 1120, 68768 Ketsch, Germany Telefone +49 (0) 62 02 / 6 03-0 Fax +49 (0) 62 02 / 6 03-1 99 brfs-support@boschrexroth.de www.eppensteiner.de © Bosch Rexroth AG, todos os direitos reservados, também em caso de pedidos de registo. Detemos todos os direitos de disponibilização, cópia e transmissão a terceiros.

Os dados indicados destinam-se unicamente a descrever o produto. Não podem ser deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. Os dados fornecidos não eximem o utilizador de fazer os seus próprios juízos e verificações. É conveniente ter sempre presente que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e de envelhecimento.